

Med den innovative FLEDBAG® kan du tømme innholdet fra storekker enkelt, raskt og nøyaktig. Eventuelle restmengder kan dermed bli igjen i storekken for neste sprededrift. For flerbruks storekker anbefaler vi innsats av FLEDBAG® Easy.

FLEDBAG®PROFI

KOMBIPAKKE

Dra nytte av den attraktive pakkeprisen!

FLEDBAG® er tilgjengelig enkeltvis eller også i den praktiske kombipakken.



MER PÅ

www.fledbag.com

FLEDBAG®

INNOVASJONER



lett inntrengning i vevet til storekken



Innovativ vario-skyver med høy tetthet for fleksibel dosering.



Jevn oppstilling gjennom forsenket skrueforbindelse.

Det fleksible, foldbare håndtaket



Skjev påsetting av storekken, ikke noe problem!
Det forekommer at storekken ved senking fortsatt beveger seg litt og dermed fører til at FLEDBAG® Original tipper lett ved inntrengning. Det bevegelige håndtaket gir etter og ingen ting går i stykker.

Kvalitet fra Østerrike

standsikker + stabil

Den C-modifiserte polyamid-glassfiberblandingen tåler høyeste belastninger. Det oppstår ingen korrosjon!

enda flere muligheter



For flerbruks storekker anbefaler vi innsats av FLEDBAG® Easy. Denne ble utviklet spesielt for innsats med flerbruks storekker.

Egnet for fôrmidler, gjødsel, såfrø, pellets, salt, grus og granulat.



Kvalitet fra Østerrike



FLEDBAG®

Den fleksible doseringsenheten for storekker

www.fledbag.com

NO

FLEDBAG® ORIGINAL

For alle storsekker

FUNKSJONSMÅTE:



1 Plasser FLEDBAG® på et fast underlag. Hev storsekken i stroppene med gaflene til frontlasteren/gaffeltrucken, og posisjoner den over FLEDBAG®.



2 Senk storsekken, slik at FLEDBAG® trenger inn i storsekken, hev deretter storsekken igjen.



3 Trekk FLEDBAG® litt nedover, slik at åpning og lukking av ventilen fungerer enkelt.



4 Ved enkel åpning og lukking av FLEDBAG®, kan innholdet til storsekken doseres enkelt.

FLEDBAG® EASY

for flerbruks storsekker

FUNKSJONSMÅTE:



1 Åpne den første knuten til storsekkutløpet, slik at spennringen kan skyves på den nedad stående utløpsslangen.



2 Posisjoner FLEDBAG® Easy nedenfra på utløpsslangen.



3 Trekk spennringen nedover og fikser spennringen med utløpsslangen på FLEDBAG® Easy. Ikke fikser spennringen på den øvre begrensningkanten, men langs FLEDBAG® halsen.



4 Åpne den andre knuten til utløpet, slik at innholdet kan strømme inn i FLEDBAG® Easy. Åpne skyveren for tømning.